



## **Gebruiksaanwijzing Poffertjesplaat 50 dops**

### **U krijgt mee:**

1. Poffertjesplaat
2. Kwastje om olie op de plaat aan te brengen
3. 2 x Schenkkan / knijpfles

### **Extra benodigdheden:**

1. Olie/boter
2. Poffertjesmix
3. Vork om de poffertjes te draaien

### **Bijzonderheden:**

Huurder dient te zorgen voor een 220 V, 2200 Watt stroomvoorziening.

### **Gebruik van de poffertjesplaat:**

Iedereen kan poffertjes bakken, maar we hebben wat tips om het bakken zo goed mogelijk te laten verlopen.

- Zet de temperatuursschakelaar op ca. 225 graden.
- Vet de plaat volledig in met olie / boter (ook de randen)
- Vul alle dopjes met het beslag: doe ze niet helemaal vol, het beslag zet nog uit en anders loopt het over de rand.
- U zult merken dat de eerste baksessie misschien niet helemaal verloopt zoals u het wenst. De poffertjes kleven waarschijnlijk vast en zijn niet makkelijk te verwijderen. Dit is normaal. Gooi deze lading weg, maak de plaat schoon en begin opnieuw.
- Vet de plaat wederom in, ook de randen.
- Vul de dopjes met beslag. LET OP: begin eerst met de buitenste dopjes: de middelste vier rijen worden namelijk heter en bakken sneller. Vul deze dus als laatst.
- Omdat de middelste rijen sneller bakken, moet u deze waarschijnlijk ook eerder omdraaien.
- Als u de poffertjes te langzaam vind bakken, kunt u de temperatuur iets hoger zetten.
- De plaat wordt erg heet. Let dus goed op dat u zich niet brand en houd kinderen op een veilige afstand van de plaat.

Veel plezier!

### **Schoonmaken van de poffertjesplaat:**

Haal de stekker uit het stopcontact. Terwijl de bakplaat nog warm is, kunt u alvast een klein laagje water op de plaat gieten om deze te laten weken. Hierna kunt u de plaat met een doekje en bij erg vuile stukken met de borstel schoonmaken.

De kosten voor een niet (goed) schoongemaakte plaat / accessoires: € 25,-  
De kosten voor het niet inleveren van een handleiding: € 5,-

**Zijn er problemen of defecten bij de attractie, bel ons dan direct op 010-4602547.**